

# NHB-18NS 中文操作模式简介

## 1. 使用BTM (市电模式)

使用市电模式时,不论NHB-18NS是在开机状态或是关机状态,机内电池仍在充电中.这样不但可使电池寿命更持久,而且让你在认真享受音乐时有足够的电池储备.使用这模式时,外来电源会继续通过机内的电池,其工作原理就像使用计算机不间断电源(UPS),外来交流电源会被电池的阻尼作用(damping action)把电源噪音过滤.如电池因老化而不能再正常工作,可使用这模式,待更换电池后再使用电池模式.

## 2. 厂方建议在认真聆听音乐时使用Automatic Mode (电池模式)

使用电池模式时,NHB-18NS会长时间使用电池内储蓄提供所需电压,电池只会在关机时开始充电.因操作时不受任何市电噪音及RFI干扰,这样前级可达到最理想的工作状态.

如每天聆听音乐时间长达4-5小时,厂方建议多使用BTM(市电模式)播放,这样可使电池更好的充电,使电池更耐用.

**请勿把电池移走或把与电池连接的电线拔掉,这样NHB-18NS不会工作.**

### 由 BTM(市电模式)转换为电池模式

- 把”Mono/Stereo” 及 “Mute”设换同时按下约 2 秒
- NHB-18NS 中央 LED 显示灯颜色由绿色转为橙色

### 由电池模式转换为BTM(市电模式)

- 把”Mono/Stereo” 及 “Mute”开关同时按下约2秒
- NHB-18NS中央LED颜色由橙色转换为绿色

## LED 指示灯颜色显示前级现时工作状态

### 在市电模式(BTM)模式时,前级中央 LED 代表以下状态

- 当 NHB-18NS 在工作状态时绿色 LED 亮着,代表前级在市电模式下工作.如没有任何指示灯亮起,代表前级发生故障
- 当前级接收到遥控器发出的信号,所有 LED 显示灯转为绿色(闪动一次)
- 当进入关机状态时红色 LED 显示灯亮起,代表前级正在充电,而其他 LED 关掉
- 当进入关机状时 LED 显示灯没有亮起,代表交流电输入出现问题

### 在电池模式时,前级中央LED显示灯显示以下状态

- 当前级在工作状态时,橙色显示灯亮起,当前级接收到遥控器发出信号时,所有显灯转为绿色(闪动一次)).
- 当前级被关掉时中央显示灯转为绿色,其他LED关掉
- 当前级被关掉时没有任何LED亮起,代表市电输入出现问题

## Mute (静音) LED显示

- 在工作状态时按下”Mute”开关,Mute LED由灯色转为红色. 而绿色LED即代表前级已进入”影院模式”.
- 在关机状态时,Mute LED灯不会亮着

### **Mono/Stereo (单声道及立体声设换) LED显示**

- 灯色显示灯亮着时,代表在立体声模式,按Mono/Stereo开关一次,显示灯会转为红色
- 在关机状态时,这显示灯不会亮着